

МОРЕЛЛИ
INNOVATION

Инструкция по монтажу INVISIBLE-2
Для комплектов INVISIBLE-2 1100 и INVISIBLE-2 1800

Подготовка дверного полотна со сквозным пазом под верхний направляющий профиль

Подготовка верхнего и нижнего направляющих профилей

1 Зафиксировать саморезами профиль на двери

2 Установить доводчики

3 Установить распорные колеса

4 Зафиксировать распорные колеса

5 Установить декоративные заглушки

Подготовка дверного полотна с глухим пазом под верхний направляющий профиль

1a Подготовка верхнего и нижнего направляющих профилей **ОПЦИЯ при глухом пазе**

2a Установить доводчики и распорные колеса **ОПЦИЯ при глухом пазе**

3a Зафиксировать распорные колеса **ОПЦИЯ при глухом пазе**

4a Зафиксировать профиль на двери **ОПЦИЯ при глухом пазе**

6 Установить направляющий профиль и вставки для колес и закрепить их саморезами

7 Установить колеса и закрепить их саморезами

Подготовка стеклянного полотна для комплекта INVISIBLE-2 GLASS 1100
Max. 1100

Подготовка стеклянного полотна для комплекта INVISIBLE-2 GLASS 1800
Max. 1800

3 Установить доводчики и распорные колеса

1 Зафиксировать профиль на двери

2 Установить декоративный алюминиевый профиль

Установить декоративные круглые колпачки

Подготовка верхнего и нижнего направляющих профилей для комплектов INVISIBLE-2 GLASS 1100 и INVISIBLE-2 GLASS 1800

4 Зафиксировать распорные колеса

5 Установить доводчики и распорные колеса

6 Установить колеса и закрепить их саморезами

7 Установить нижний направляющий профиль

8 Зафиксировать нижний направляющий профиль

9 Проверка установки

10 Установить нижний флажок так, чтобы он находился внутри нижнего паза после установки двери

11 Активация блокировочной системы

12 Отрегулировать ролик относительно стены

12 Отрегулировать ролик относительно стены

12 Отрегулировать ролик относительно стены

13 Отрегулировать ролик по высоте

14 Зафиксировать после регулировки

15 При необходимости можно отрегулировать положение доводчиков

16 Активация стопора

17 Дополнительная опция - установка стопора для колеса

18 Установить двери

19 Установка информационного стикера (не входит в комплект)

Рекомендован для установки в публичных учреждениях, гостиницах, офисах - для информирования посетителей о типе открывания двери.

INVISIBLE-2 1100	
В=0	X = Min.800mm (L=850) X = Max.1050mm (L=1100)
В=50	X = Min.800mm (L=900) X = Max.1000mm (L=1100)
INVISIBLE-2 1800	
В=0	X = Min.800mm (L=850) X = Max.1750mm (L=1800)
В=50	X = Min.800mm (L=900) X = Max.1700mm (L=1800)

В = 0mm MIN.
В = 50mm оптимальный размер

INVISIBLE-2 1100	
В=0	X = Min.740mm (L=850) X = Max.990mm (L=1100)
В=50	X = Min.740mm (L=900) X = Max.940mm (L=1100)
INVISIBLE-2 1800	
В=0	X = Min.740mm (L=850) X = Max.1690mm (L=1800)
В=50	X = Min.740mm (L=900) X = Max.1640mm (L=1800)

В = 0mm MIN.
В = 50mm оптимальный размер

INVISIBLE-2 1100	
В=0	X = Min.680mm (L=850) X = Max.930mm (L=1100)
В=50	X = Min.680mm (L=900) X = Max.880mm (L=1100)
INVISIBLE-2 1800	
В=0	X = Min.680mm (L=850) X = Max.1630mm (L=1800)
В=50	X = Min.680mm (L=900) X = Max.1580mm (L=1800)

В = 0mm MIN.
В = 50mm оптимальный размер